

WSM

WORKSHOP MANUAL KUBOTA WHEEL LOADER

R310(B) • R410(B)

SERVICE CHAPTER


Kubota

Classification

Classement

Section 0	: Precautions	<i>Section 0</i>	: <i>Précautions</i>
Section I	: General	<i>Section I</i>	: <i>Généralités</i>
Section II	: A-LST System	<i>Section II</i>	: <i>Système A-LST</i>
Section III	: Power Train	<i>Section III</i>	: <i>Groupe motopropulseur</i>
Section IV	: Brake System	<i>Section IV</i>	: <i>Système de frein</i>
Section V	: Steering System	<i>Section V</i>	: <i>Système de direction</i>
Section VI	: Front Loader	<i>Section VI</i>	: <i>Pelleteuse avant</i>
Section VII	: Backhoe	<i>Section VII</i>	: <i>Pelle rétrocaveuse</i>
Section VIII	: Structure	<i>Section VIII</i>	: <i>Structure</i>
Section IX	: Engine	<i>Section IX</i>	: <i>Moteur</i>
Section X	: Electrical	<i>Section X</i>	: <i>Electricité</i>
Section XI	: Optional Units & Attachment	<i>Section XI</i>	: <i>Unités et accessoires optionnels</i>

Record of Revisions *Rapport de Révision*

Symbol <i>Symboles</i>	Date <i>Date</i>	Main Revised Points & Corrective Measures <i>Principaux points de révision et mesures correctives</i>	Person-in-charge <i>Personne responsable</i>
	1991 September 30th	1. Optional Units & Attachment 2. Service Information <i>1. Unités et accessoires optionnels</i> <i>2. Information de service</i>	Hirakata C.E.Service Engineering Section M. Tanaka
